

Silicon Oelwannen Dichtung

Made for

WÜDO

by

REAL ^{T.M.}
USA
GASKET CORP.

Einbau Hinweise:

Reinigen Sie die Dichtflächen von Motorgehäuse und Oelwanne und entfernen Sie sämtliche Dichtungsrückstände von alten Dichtungen. Die Dichtflächen müssen bei der Montage trocken und fettfrei sein. Alle Schrauben mit Schraubensicherung "mittel" einsetzen.

Anzugs Drehmomente der Schrauben:

6mm = 2,0 Nm

Vor der Wiederverwendung der Dichtung diese mit einem Reinigungsmittel oder warmen Wasser und Seife reinigen. Dichtungen gut abtrocknen lassen.

BMW 2 Ventil Boxer von 1970 - 1996

11 13 16 10

Silicon Oelwannen Dichtung

Made for

WÜDO

by

REAL ^{T.M.}
USA
GASKET CORP.

Einbau Hinweise:

Reinigen Sie die Dichtflächen von Motorgehäuse und Oelwanne und entfernen Sie sämtliche Dichtungsrückstände von alten Dichtungen. Die Dichtflächen müssen bei der Montage trocken und fettfrei sein. Alle Schrauben mit Schraubensicherung "mittel" einsetzen.

Anzugs Drehmomente der Schrauben:

6mm = 2,0 Nm

Vor der Wiederverwendung der Dichtung diese mit einem Reinigungsmittel oder warmen Wasser und Seife reinigen. Dichtungen gut abtrocknen lassen.

BMW 2 Ventil Boxer von 1970 - 1996

11 13 16 10