



Für Schäden durch nicht sach- und fachgerecht ausgeführte Montagen übernehmen wir keine Haftung

Benötigtes Werkzeug:

Aceton oder Verdünnung

Vielen Dank für Ihren Kauf und herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Entscheidung, Ihrer BMW etwas Gutes zu tun.

Mit dieser Tankschutzfolie schützen Sie Ihre nicht ganz billige Tanklackierung wirksam gegen Kratzer. Diese werden gerade durch die Reißverschlüsse von Lederjacken hervorgerufen, wenn Sie sich beim Fahren klein machen.

Als Ergänzung zu der Tankschutzfolie gibt es bei WÜDO für R 80/100 R - GS auch Kniepad's (Bestellnummer 16 11 60). Sie verhindern das durch Textilanzüge hervorgerufene lästige Rumgerutsche auf der Sitzbank. Durch einen engen Knieschluß zum Tank ist Ihre Sitzposition fixiert. Dadurch vermindern sich gerade bei den GS-Modellen Fahrwerksunruhen, da der Fahrer nicht mehr am Lenker hängt, sondern sich am Tank abstützt. Gleichzeitig wird der Lack nicht mehr abgescheuert und hinterläßt keine häßlichen Flecken auf Ihrer Hose.

Helmut Wüstenhöfer

Montage der Tankschutzfolie

Die Tankoberfläche muß mit Verdüner oder Aceton von Polituren oder Wachsresten gereinigt werden. Nur auf einem sauberen Untergrund haften die Tankschutzfolie dauerhaft.

Nun wird die Tankschutzfolie zur Probe mittig vor die Sitzbank angelegt.

Die Abdeckfolie muß an einer Ecke abgezogen und umgeknickt werden.

Die Tankschutzfolie wird dann wieder mittig vor die Sitzbank aufgelegt, wobei die freie Klebestelle angedrückt wird.

Abschließend wird seitenweise die Abdeckfolie kontinuierlich weiter abgezogen und die Tankschutzfolie angedrückt.