



Für Schäden durch nicht sach- und fachgerecht ausgeführte Montagen übernehmen wir keine Haftung

Benötigtes Werkzeug:

Aceton od. Verdünnung

Vielen Dank für Ihren Kauf und herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Entscheidung, Ihrer BMW R 80/100 GS oder R 80/100 R etwas Gutes zu tun.

Mit diesen Kniepad's schützen Sie Ihren nicht ganz billige Tanklackierung gegen Kratzer und Abnutzung, hervorgerufen durch Staub oder Dreck in Verbindung mit dem Knieschluß.

Gleichzeitig verhindern die Kniepad's das durch Textilanzüge hervorgerufene lästige Rumgerutsche auf der Sitzbank. Durch einen engen Knieschluß zum Tank ist Ihre Sitzposition fixiert. Dadurch vermindern sich gerade bei den GS-Modellen Fahrwerksunruhen, da der Fahrer nicht mehr am Lenker hängt, sondern sich am Tank abstützt.

Also nutzen Sie die Vorteile der Kniepad's: Knie ganz an den Tank, abstützen und los - keine Fahrwerksunruhen mehr, keine Scheuerstellen am Tank, kein Farbabrieb an der Hose.

Als Ergänzung zu den Kniepad's gibt es bei WÜDO auch eine Tankschutzfolie. Gerade die Reißverschlüsse von Lederjacken hinterlassen unansehnliche Kratzer auf dem Tank. Mit der Tankschutzfolie (Bestellnummer 16 11 60 10) ist auch dieser Bereich Ihres Tanks gut geschützt.

Helmut Wüstenhöfer

Montage der Kniepad's

Die Tankseitenflächen müssen mit Verdünnung oder Aceton von Polituren oder Wachsresten gereinigt werden. Nur auf einem sauberen Untergrund haften die Kniepad's dauerhaft.

Nun werden die die Kniepad's zur Probekonturengleich angelegt.

Die Abdeckfolie muß an einer Ecke abgezogen und umgeknickt werden.

Die die Kniepad's werden dann wieder konturengleich aufgelegt, wobei die freie Klebestelle angedrückt wird.

Abschließend wird seitenweise die Abdeckfolie kontinuierlich weiter abgezogen und die Kniepad's angedrückt.

Bei Fahrzeugen mit Linierung (R 80/100 R) sollte das Kniepad an der Unterseite, oberhalb der Zierlinie abgeschnitten werden. So ist die Entfernung eines verschlissenen Kniepads ohne Beschädigung der Zierlinie möglich.