



Für Schäden durch nicht sach- und fachgerecht ausgeführte Montagen übernehmen wir keine Haftung

## Benötigtes Werkzeug:

Inbusschlüssel SW 6

Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihre Entscheidung Ihrer BMW R 1200 C etwas Gutes zu tun.

Neben der optischen Betonung Ihrer Auspuffanlage erhalten Sie einen wirksamen Hitzeschutz. Die lästigen braun-schwarzen Spuren an den Schalldämpfern gehören ab sofort der Vergangenheit an. Damit Sie lange Freude am Fahren haben.

Viel Vergnügen mit Ihren neuen Auspuffblenden und allzeit gute und unfallfreie Fahrt.

Helmut Wüstenhöfer

## Montage der Auspuffblenden

Zuerst müssen beide Schalldämpfer gereinigt werden.

Beide Blenden sind soweit über die Schalldämpfer zu schieben, bis die Befestigungsschelle am Auspuffquertopf ansteht.

Nun werden die Blenden ausgerichtet: ihre Oberkante muß aus der Ansicht von oben mit der Mittelachse des Schalldämpfers übereinstimmen.

Abschließend werden beide Befestigungsschellen fest angezogen.

