



Für Schäden durch nicht sach- und fachgerecht ausgeführte Montagen übernehmen wir keine Haftung

Benötigtes Werkzeug:

Inbusschlüssel SW 5

Fettpresse

wasserfestes Fett

Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihre Entscheidung Ihrer BMW K 1200 RS etwas Gutes zu tun.

Dieser nadelgelagerte Schalthebel ermöglicht einen exakteren Schaltvorgang, da der Schalthebel präziser geführt ist. Sie bekommen eine genauere Rückmeldung über jeden Schaltvorgang.

Viel Schaltvergnügen, allzeit gute und unfallfreie Fahrt.

Helmut Wüstenhöfer

Montage des nadelgelagerten Schalthebels

Zuerst wird der Original-Tritthebel vom Grundhebel mit einem Inbusschlüssel SW 5 abgeschraubt.

Dann muß die Drahtsicherung des Vaudi Kugelkopf aufgeklipst und herausgezogen werden.

Nun kann die Kugelpfanne vom Kopf abgezogen werden.

Der Original-Grundhebel wird jetzt mit einem Inbusschlüssel SW 5 aus seiner Halterung gelöst.

An dessen Befestigungsort ist nun der nadelgelagerte Grundhebel mit der originalen Inbusschraube SW 5 zu montieren und der Kugelkopf wieder einzuhängen und zu sichern.

An dem neuen Grundhebel kann nun der Original-Tritthebel mit seiner Inbusschraube SW 5 befestigt werden.

Mittels der Fettpresse kann der neue, nadelgelagerte Schalthebel gefettet werden, womit der Umbau abgeschlossen ist.

Bitte beachten:

Weisen Sie bei Inspektionen Ihre Werkstatt auf diese zusätzliche Abschmierstelle hin. So haben Sie an diesem Schalthebel lange Freude.

