



Für Schäden durch nicht sach- und fachgerecht ausgeführte Montagen übernehmen wir keine Haftung

Benötigtes Werkzeug:

Aufgrund der benötigten Spezialwerkzeuge sollte die Montage aus unserer Sicht einer BMW Fachwerkstatt vorbehalten bleiben.

Deshalb an dieser Stelle nur eine Auflistung der benötigten Werkzeuge:

- Nuß SW 46
- Drehmomentschlüssel 130Nm, 240Nm
- Spezial Nuß BMW SW 21
- Spezialschlüssel BMW Lenkschloßmutter
- Inbuss SW 7
- Heißluft-Fön
- Bohrmaschine
- Bohrer 4,5 und 8 mm
- Spezialhalterung zur Vermeidung von Beschädigungen bei den Bohrarbeiten
- Verlängerung für Heizgriff-Kabel

Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihre Entscheidung Ihrer K 1200 RS oder R 1100 S etwas Gutes zu tun.

Durch Ihre neue Gabelbrücke und die Verwendung eines Rohr-Lenkers erreichen Sie eine entspanntere, aber trotzdem noch sportliche Sitzposition. So werden lange Etappen zum Vergnügen - ohne übermäßige Belastung der Handgelenke.

Viel Vergnügen mit Ihrer neuen Sitzposition und allzeit gute und unfallfreie Fahrt.

Helmut Wüstenhöfer