



## Benötigtes Werkzeug:

Werkzeug zum Aus- und Einbau des Federbeins.  
Maul-Ringschlüssel SW 10  
Inbusschlüssel SW 5, 6

Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihre Entscheidung Ihrer BMW etwas Gutes zu tun.

Das hintere White Power - Federbein mit Hydroverstellung stellt einen idealen Wegbegleiter für Sie dar, was immer die Strecke auch für Sie bereithält. Durch den Umrüstsatz der Hydroverstellung an den Lenker Ihrer R 80/100 GS wird die Bedienung für Sie noch einfacher, denn Sie können das Federbein nun ganz bequem auch während der Fahrt Ihren Bedürfnissen anpassen - selbst ein Absteigen ist überflüssig.

Viel Vergnügen an der neuen Position Ihrer Hydroverstellung und allzeit gute und unfallfreie Fahrt.

Helmut Wüstenhöfer

## Montage der Hydroverstellung am Lenker BMW R 80/100 GS ab Modell '91

Nachdem der Umrüstsatz auf die Lenkerbedienung durch WÜDO vormontiert wurde, wird das Federbein mit allen benötigten Teilen geliefert.

Zuerst muß die Leitung der Hydroverstellung zum Lenker verlegt werden. Hierzu müssen Tank und Sitzbank demontiert werden.

Die Handpumpe der Hydroverstellung wird mit der Leitung vom Rahmenheck aus in der Rahmenschleife zwischen Batterie und Rahmenrohr entlang des Rahmenrückrades nach vorne geführt. Oberhalb des vorderen Querrohrs muß die Leitung unter dem Steuerkopf nach links außen und vor der Gabelbrücke nach oben geführt werden.

Anschließend kann das Federbein montiert werden.

Der Halter für die Handpumpe wird an der linken Seite der Gabelbrücke befestigt. Hierzu wird der Halter mit der neuen Schraube M 8 X 50 an die linke Standrohrklemmung montiert. Der zweite Haltepunkt ist unter der Drahtbügelbefestigung.

An diesen Halter wird die Handpumpe angeschraubt.

Die Leitung der Hydroverstellung wird mit Kabelbindern am Rahmen fixiert.

Komplettiert mit Tank und Sitzbank ist der Umbau abgeschlossen.

## Wichtig:

**Ziehen Sie alle Schrauben mit dem vorgeschriebenen Drehmoment an und kontrollieren Sie alle Verbindungen auf festen Sitz.**

