



Für Schäden durch nicht sach- und fachgerecht ausgeführte Montagen übernehmen wir keine Haftung

## Benötigtes Werkzeug:

Inbusschlüssel 6  
Ringschlüssel SW 13  
Schraubendreher

Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihre Entscheidung Ihrer F 650 GS etwas Gutes zu tun.

An dem SW Kofferhalter können Aluboxen, GIVI-Hepcko & Becker-, Shadkoffer, der Kanisterhalter 46-54-07-96, oder Aktentaschenhalter 46-54-07-98 befestigt werden. Die Aluboxen werden direkt am Träger befestigt. Für die Koffer sind die entsprechenden Haltesätze lieferbar, die Sie bitte separat bestellen.

Mit diesem System haben Sie ein wesentlich vergrößertes Ladevolumen, brauchen aber nicht das ganze Jahr mit einem Rohrträger fahren, da dieses System mit wenigen Handgriffen demontiert werden kann.

Viel Vergnügen an Ihrem neuen Gepäcksystem und allzeit gute, unfallfreie Fahrt.

Helmut Wüstenhöfer

## Montage der SW Kofferhalter an der BMW F 650 GS

Zuerst werden die vorderen Laschen an den originalen inneren Haltepunkten der Endschalldämpfer lose montiert (Abb. 1).



Abb. 1 vordere Befestigungslasche am Endschalldämpfer, in Fahrtrichtung links

Nun wird der großen Halter unter dem Kennzeichenhalter lose fixiert (Abb. 2, 3, 4)



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4

Anschließend werden die originalen Abdeckkappen der BMW Kofferhalter von unten nach oben aus der Heckverkleidung heraus gedrückt. An ihrer Stelle werden mit den mitgelieferten Schrauben die oberen Haltetaschen lose montiert (Abb. 5).



Abb. 5

Nun wird der Trägerrahmen mit den Schnellverschlüssen in die Laschen eingesetzt und ausgerichtet. Abschließend werden die Halterungen am Fahrzeug endgültig angezogen.

Je nach gewähltem Koffer sind nun die entsprechenden Haltersätze an dem Trägerrahmen zu montieren.

Die Aluboxen werden direkt mit dem Rahmen verschraubt.