



Für Schäden durch nicht sach- und fachgerecht ausgeführte Montagen übernehmen wir keine Haftung

## Benötigtes Werkzeug:

Bohrmaschine Bohrer 7 mm Schraubendreher Heizluftgerät

Helmut Wüstenhöfer

Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihre Entscheidung Ihrer K 1200 LT etwas Gutes zu tun.

Die ästhetische Reling mit Bremsleuchte unterstreicht die Hochwertigkeit der K 1200 LT und setzt gleichzeitig ein optisches Highlight.

Viel Vergnügen mit Ihrer neuen Reling und allzeit gute, unfallfreie Fahrt.

## Montage der Reling mit Bremsleuchte

Zuerst wird das Topcase geöffnet, so daß die Lautsprecher links und rechts, so wie die Beifahrer-Rückenlehne demontiert werden können.

Nun wird die Bohrschablone so auf das Topcase geklebt, daß diese mit der Kante des Topcases übereinstimmt. Anschließend werden die 4 Befestigungslöcher mit einem Durchmasser von 7 mm gebohrt.

Nun wird die GG Reling mit den 4 Distanzstücken und den 4 mitgelieferten Schrauben M  $6\ x$  30 montiert.

Jetzt wird das Bremslichtkabel gemäß Bild 1 verlegt und mit Klebeband fixiert.

Das andere Ende des Bremslichtkabels wird gemäß Bild 2 links hinter der Beifahrer-Rückenlehne am Kabelbaum angeschlossen: gelb zu blau-gelb, braun zu braun. Die Elektro-Lötverbinder sind anschließend mit einen Heißluftgerät zu erwärmen.

Abschließend werden die Lautsprecher und die Beifahrer-Rückenlehne wieder montiert.

Mit einer Funktionskontrolle ist die Montage abgeschlossen.

©2001 WÜDO