



Für Schäden durch nicht sach- und fachgerecht ausgeführte Montagen übernehmen wir keine Haftung

Benötigtes Werkzeug:

Inbusschlüssel SW 5
Ring-Maulschlüssel SW 10
Loctide 273

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kunden, vielen Dank das Sie sich für ein Produkt aus unserem Hause entschieden haben.

Viel Spaß mit unserem Produkt und allzeit gute und unfallfreie Fahrt wünscht Ihnen Ihr

Helmut Wüstenhöfer

Montage des Topcase Trägers

Zuerst wird die original BMW Gepäckbrücke demontiert. Nun wird der WÜDO Topcasehalter und die BMW Gepäckbrücke lt. Abb. 1 lose vormontiert.



Abb .1 vormontierter WÜDO Topcasehalter mit BMW Gepäckbrücke

4 Inbusschrauben und 4 kurze Hülsen werden lt. Abb. 2 in den BMW Kofferhalter eingesteckt und der vormontierte Topcasehalter von innen mit selbstsichernden Muttern und Scheiben lose angeschraubt.



Abb .2 eingesteckte Hülsen und Inbusschrauben

Die Streben rechts und links werden zusammen mit den beiden langen Hülsen und den entsprechenden Schrauben an der unteren hinteren Kofferhalterbefestigung lose angeschraubt. Die Streben werden oben mit jeweils 2 Schrauben am WÜDO Topcasehalter lose befestigt. Diese beiden langen Schrauben mit einem Tropfen Loctite 273 gesichert.



Abb. 3 Strebe recht und links

Im nächsten Schritt werden alle Schrauben vom Kofferhalter (Abb. 4) ausgehend nacheinander festgezogen.



Abb . 4 Schrauben nacheinander, von unten angefangen festziehen.



Abb 5 fertig montierter Topcasehalter

Bitte beachten: Sie befestigen auf diesem Topcasehalter das BMW Topcase 33 Liter. Da dieses von Hause aus schon kein Leichtgewicht ist, müßen wir Sie darauf hinweisen, das die

**maximale Beladung
während der Fahrt
von 2 KG
nicht
überschritten
werden darf.**

Für Schäden am Fahrzeug die durch Überladung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.