



Für Schäden durch nicht sach- und fachgerecht ausgeführte Montagen übernehmen wir keine Haftung

Benötigtes Werkzeug:

Inbusschlüssel SW 3, 4, 5
Säge

Montage der GG Rohrbox

Zuerst werden Fahrersitz, sowie die Seitenbleche links und rechts demontiert.

Nun werden die in Fahrtrichtung vorderen Befestigungsschrauben M 6 x 20 des hinteren Kotflügels entfernt.

Anschließend wird die GG Rohrbox mit ihrem Halter so positioniert, daß sie mit den mitgelieferten Inbusschrauben M 6 x 25 zusammen mit dem hinteren Kotflügel mit einem Drehmoment von 17 Nm befestigt wird.

Die beiliegende Schablone wird nun ausgeschnitten und auf einem Seitenblech fixiert. Zum Schutz des Lacks sollte der angrenzende Bereich abgeklebt werden. Anschließend kann, der durch die Schablone beschriebene Bereich, vorsichtig mit einer Säge ausgesägt.

Das andere Seitenblech wird analog bearbeitet.

Abschließend werden beide Seitenbleche und der Fahrersitz wieder montiert.

Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihre Entscheidung Ihrer R 850/1200 C etwas Gutes zu tun.

Mit der GG Rohrbox erhalten Sie einen Hochwertigen Stauraum, der sich harmonisch in den Cruiser einfügt.

Viel Vergnügen an Ihrem neuen Zubehör und allzeitgute, unfallfreie Fahrt.

Helmut Wüstenhöfer