



Für Schäden durch nicht sach- und fachgerecht ausgeführte Montagen übernehmen wir keine Haftung

Benötigtes Werkzeug:

Bohrmaschine
Bohrer 5,5 mm
Inbusschlüssel SW 3
Loctite

Lieferumfang:
2 GG Chromleisten
1 Bohrschablone mit 2 Klebern
4 Linsenkopf-Inbusschrauben M 5 x 8 mm

Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihre Entscheidung Ihrer R 1150 RT etwas Gutes zu tun.

Die GG Chromleisten für den vorderen Kotflügel unterstreichen die Linienführung und setzen einen optischen Höhepunkt.

Viel Vergnügen an Ihrem neuen Zubehör und allzeit gute, unfallfreie Fahrt.

Helmut Wüstenhöfer

Montage der GG Chromleisten

Die mitgelieferten Bohrschablonen werden gemäß Bild 1 am Schutzblech vorne links und rechts aufgeklebt.

An den markierten Stellen sind mit dem Bohrer nun Löcher mit einem Durchmesser von 5,5 mm zu bohren.

Die GG Chromleisten werden nun mit den mitgelieferten Linsenkopf-Inbusschrauben am Schutzblech befestigt. Die Schrauben sollten hierbei mit Loctite schwach gesichert werden.

