



Für Schäden durch nicht sach- und fachgerecht aus-geführte Montagen übernehmen wir keine Haftung. Alle nicht näher beschriebenen Montagearbeiten und Drehmomente sind der Original BMW Reparaturanleitung zu entnehmen.

## Benötigtes Werkzeug:

Ring-/Maulschlüssel SW 8,  
Inbusschlüssel SW 3, 4, 5

Vielen Dank für Ihre Kauf und Ihre Entscheidung Ihrer BMW R 1100 S etwas Gutes zu tun.

Der Doken Innenkotflügel schützt Auspuff und Federbein gegen Verschmutzungen und ist dabei kaum zu sehen.

Viel Vergnügen mit Ihrem neuen Zubehör und allzeit gute, unfallfreie Fahrt.

Helmut Wüstenhöfer

## Montage des Doken Innenkotflügels

Zuerst wird der serienmässige Kennzeichenhalter in Fahrtrichtung vorne vom Endschalldämpfer gelöst.

Zwischen Endschalldämpfer und Kennzeichenhalter wird nun das hintere Ende des Doken Innenkotflügels eingeschoben und zunächst locker fixiert.

Die vordere Befestigung des Innenkotflügels erfolgt an den serienmässigen, vorderen Haltepunkten der BMW Kofferhalter.

Nach Ausrichten des Innenkotflügels können abschließend alle Schrauben angezogen werden.

