



Für Schäden durch nicht sach- und fachgerecht aus-geführte Montagen übernehmen wir keine Haftung. Alle nicht näher beschriebenen Montagearbeiten und Drehmomente sind der Original BMW Reparaturanleitung zu entnehmen.

Benötigtes Werkzeug:

Inbusschlüssel SW 4, 5
Schraubendreher

Lieferumfang:

2 Halter oben
2 Halter unten
4 Linsenflanschkopfschrauben M 6 x 18
4 Einnietmuttern M 5
4 Einnietmuttern M 6
2 Linseninbusschrauben M 8 x 30
2 Unterlagscheiben M 8

Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihre Entscheidung Ihrer R 850/1200 C etwas Gutes zu tun.

Ein gewisses Maß an Fahrtwind gehört sicherlich zum Motorradfahren, aber ein Orkan braucht es nicht gleich zu sein. Mit Ihrem neuen Streamline Windschild, das gerade so groß wie nötig ist, reduzieren Sie den Winddruck effektiv. Ein deutliches Plus an Komfort und Fahrsicherheit, denn übermäßiger Winddruck beeinträchtigt die Konzentration nicht unerheblich.

Viel Vergnügen mit Ihrem neuen Windschutz und allzeit gute und unfallfreie Fahrt.

Helmut Wüstenhöfer

Montage des Streamline Windschildes

Zuerst müssen beide, vorderen Blinkleuchten demontiert werden.

Die Windschildhalter werden nun links und rechts von der Außenseite über die Blinkerstangen geschoben. Mit den beigelegten Linsenkopfschrauben wird der Halter zusammen mit der zuvor entfernten, Scheinwerferbefestigungsschraube wieder montiert. (Abb1)



Abb. 1

Zwischen den Halter des WÜDO Windschild und den originalen Scheinwerferhalter legen Sie die beigelegte, große Unterlegscheibe M8.

Sind die GG Zusatzscheinwerfer montiert, so entfällt die Unterlegscheibe M 8.

Die nach der Anbauanleitung **46-63-86-99/87-00** vormontierte Scheibe mit Halter wird lose mit Flanschkopfschrauben und Unterlegscheiben am Halter befestigt (Abb. 4).

Nun wird die Scheibe ausgerichtet. Von den Scheibenbefestigungen ausgehend werden nacheinander alle Schrauben fest angezogen.

Anschließend kann die Scheibenneigung, ganz nach Wunsch, justiert werden.



Abb 4

Allzeit gute Fahrt.