



Für Schäden durch nicht sach- und fachgerecht aus-geführte Montagen übernehmen wir keine Haftung. Alle nicht näher beschriebenen Montagearbeiten und Drehmomente sind der Original BMW Reparaturanleitung zu entnehmen.

Benötigtes Werkzeug:

Inbusschlüssel SW 5, 6
Kreuzschlitzschraubendreher

Lieferumfang:

2 Verstärkungsbleche
je 1 Halter links und rechts
8 Einnietmuttern M 5
2 Inbusschrauben M 8 x 40
4 Linsenflanschschrauben M 6 x 18
2 Halter oben
4 Scheiben

Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihre Entscheidung Ihrer BMW R 1150 R etwas Gutes zu tun.

Mit der WÜDO Windschild erhalten Sie den Windschutz, den Sie bisher an Ihrem Motorrad vermißt haben. Ein gewisses Maß an Fahrtwind gehört ja zum Motorradfahren, aber ein Orkan braucht es gewiß nicht zu sein. Fahrtwind ist auf Dauer sehr ermüdend und trägt daher zu vorzeitigem Konzentrationsverlust bei - ein Sicherheitsrisiko, daß nicht unterschätzt werden sollte.

Viel Vergnügen an Ihrem neuen Windschild und allzeit gute, unfallfreie Fahrt.

Helmut Wüstenhöfer

Montage des Windschilds mit Haltersatz für BMW R 850/1150 R

Zu wird der linke Windschildhalter von unten am Halter des Scheinwerferträgers mit einer Inbusschraube M 8 x 40 befestigt. Dazu wird vorher die originale M 8 Schraube herausgedreht. Die Schraube ist mit einem Tropfen Loctite zu sichern. Die Schraube wird mit einem Kugelkopfinbus angesetzt und handfest angezogen (Abb. 1). Hierbei ist darauf zu achten, dass keine Leitung am Halter scheuert.



Abb. 1

Auf der rechten Seite wird anschließend analog verfahren.

Sollten die Schrauben nicht gerade anzusetzen sein, muss der Scheinwerfer demontiert werden und der Scheinwerferträger gelöst werden. Hierzu sind zwei Inbusschrauben M 6 und eine Inbusschraube M 8 zu lösen.

Der Scheinwerferträger kann nun etwas nach unten gezogen werden, so dass die Schrauben des Windschildhalters wie oben beschrieben gerade angesetzt werden können.

Anschließend werden Scheinwerferträger und Scheinwerfer wieder montiert. Hierbei ist der Scheinwerfer einzustellen.

Die nach der Anbauanleitung
46- 63- 86-99/87-00
vormontierte Scheibe am Scheibenhalter mit 4
Linsenkopfschrauben befestigt (Abb. 2).



Abb. 2

Dann wird zuerst der Halter von unten nach oben festgezogen, abschließend erst die vier Schrauben der Scheibe.

Sollte die Scheibe zu flach stehen, kann der Anstellwinkel über die Langlöcher verändert werden.

Wir wünschen eine gute und sichere Fahrt.



Abb. 3: montiertes Windschild