



Für Schäden durch nicht sach- und fachgerecht ausgeführte Montagen übernehmen wir keine Haftung. Alle nicht näher beschriebenen Montagearbeiten und Drehmomente sind der Original BMW Reparaturanleitung zu entnehmen.

Benötigtes Werkzeug:

Inbus-Schlüssel 4, 6

Torx T 30, T 40

Lieferumfang:

je 1 Halter links und rechts

2 Linsenflanschkopf-Schrauben M 8 x 50

2 Distanzhülsen

4 Linsenflanschkopf-Schrauben M 6 x 18

2 Halter oben

4 Kunststoffscheiben 6,4

2 Einsteckmuttern

4 Linsenflanschkopf-Schrauben M 5 x 16

4 Einnietmuttern

2 Kunststoffscheiben

1 Halter vorne

Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihre Entscheidung sich und Ihrer R 1200 R etwas Gutes zu tun.

Mit Ihrem neuen Windschild erhalten Sie den gewünschten Windschutz - ohne den Charakter dieses Roadsters zu stark zu verändern.

Viel Vergnügen mit dem Windschild und allzeit gute, unfallfreie Fahrt.

Helmut Wüstenhöfer

Montage des Windschild mit Halter an der R 1200 R

Zuerst werden beide Blindschrauben M6 auf der Gabelbrücke herausgedreht.

Die Befestigungsschraube vom Scheinwerferhalter an Gabelbrücke links wird herausgeschraubt und der gewinkelten Halter mit Distanzbuchsen und Schraube M 8 x 50 + M 6 x 16 lose befestigt (Abb. 1).



Abb. 1

Auf der rechten Seite wird anschließend analog vorgegangen.

Alle 4 Schrauben sind nun fest anzuziehen.

Sie schwarze Abdeckung über dem Scheinwerfer und unter der Instrumentenkombi wird ausgeklipst. Die mitgelieferten Blechmuttern werden auf die Löcher geschoben und der Spoilerhalter befestigt (Abb. 2).



Abb. 2

Die Spoilerscheibe wird am Halter befestigt. Hierbei sind die Plastikscheiben zwischen Halter und Scheibe zu legen (Abb. 3).



Abb. 3

Die vier mitgelieferten Gummitüllen werden jetzt in die Scheibe eingeknüpft (Abb. 4).



Abb. 4

Anschließend wird die Distanzhülse eingesteckt und die Scheibe mit den Kreuzschlitzschrauben am Scheibenhalter vormontiert (Abb. 5).



Abb. 5

Die so vormontierte Scheibe wird nun am Fahrzeughalter befestigt.

Ein Tip:

Die Scheibe sollte möglichst flach gestellt werden. So ergibt sich eine laminare, ruhige Strömung am Helm und wenig Winddruck am Oberkörper. Eine steil stehende Scheibe macht Geräusche und erzeugt Wirbel.

Da die WÜDO streamline-Scheibe mit einer ABE versehen ist, entfällt die Eintragung in die Fahrzeugpapiere. Viel Spaß und gute Fahrt.