

Montageanleitung für Zubehör

Diese Montageanleitung gibt nur Hinweise. Sie setzt Fachwissen und saubere Arbeit mit entsprechender Überlegung voraus. Für unsachgemäße Montagen übernehmen wir keine Haftung. Anleitungen für Standardmontagen die notwendig sind entnehmen Sie bitte der org. BMW Reparaturanleitung für Ihr Fahrzeugmodell.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für Ihren Kauf und Ihre Entscheidung für ein Zubehörteil aus unserem Hause.
Bitte beachten Sie obigen Hinweis. Sollten noch Fragen offen sein, bitte kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter.

Benötigtes Werkzeug:
Inbusschlüssel 4
Schraubendreher

Stückliste:

- 1 Rasthalter links
- 1 Distanzstück links (0)
- 1 Rasthalter rechts
- 3 Bolzen (2)
- 3 Sicherungsclips (2)
- 3 Inbusschrauben M 8 x 10 A2 (2)
- 2 Verschlusskappen
- (...) Stückzahl für R 1200 R und R 1200 S

Montage der Rastentieferlegung

K 1200 R, S, K 1300 R, S
R 1200 R, R 1200 S, R 1200 ST

Zuerst wird die rechte originale Soziusraste demontiert. An ihrer Position wird nun das Distanzstück mit dem mitgelieferten Bolzen eingesetzt.

Anschließend wird die Inbusschraube auf der Innenseite angezogen, so dass das Distanzstück fest in der Rastenaufnahme fixiert ist.

Jetzt wird die rechte Rastentieferlegung in das Distanzstück eingesetzt und mit dem Bolzen von oben fixiert.

Anschließend wird auch der Rasthalter mit der Inbusschraube fest fixiert. Die Bohrung wird anschließend mit der mitgelieferten schwarzen Abdeckkappe verschlossen.

Jetzt wird die originale Soziusraste in den Rasthalter eingesetzt und mit dem originalen Bolzen fixiert. Auf der linken Seite wird anschließend analog verfahren.

Bei den Modellen R 1200 R und R 1200 S entfällt das Distanzstück rechten Seite. Es wird hier nicht benötigt.



Soziusrastentieferlegung 46-71-33-03 an K 1200/1300 R oder S mit Komfortaste 46-71-33-27



Soziusrastentieferlegung 46-71-33-03 an R-Modellen