



Für Schäden durch nicht sach- und fachgerecht ausgeführte Montagen übernehmen wir keine Haftung

## Benötigtes Werkzeug:

Inbusschlüssel SW 5, 6

Lieferumfang:

1 Abdeckplatte links

1 Abdeckplatte rechts

4 Inbusschrauben M 6 x 10

4 Wellscheiben M 6

Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihre Entscheidung Ihrer R 850/1150 R etwas Gutes zu tun.

Die Soziusrastenabdeckung sollte nur in Verbindung mit der BMW Soziussitzabdeckung (Bestell-Nr.: 71-60-7-658-542) und bei Entfall der Kofferhalter benutzt werden.

Um Gepäck sicher auf der Soziussitzabdeckung zu befestigen und das Aufbocken des Motorrades zu erleichtern, können die WÜDO Griff- und Haltestangen 46-54-09-10 montiert werden.

Viel Vergnügen mit Ihrem neuen Zubehör und allzeit gute, unfallfreie Fahrt.

Helmut Wüstenhöfer

## Montage der Soziusrastenabdeckung

Die originalen Soziusrasthalter werden demonstrieren. Hierzu werden jeweils zwei Inbusschrauben SW 6 gelöst.

Nun werden die WÜDO Soziusrastenabdeckungen mittels beigelegter Inbusschrauben M 6 und untergelegter Wellscheiben durch die original Gewindebohrungen von Innen befestigt.



montierte Soziusrastenabdeckung