



Für Schäden durch nicht sach- und fachgerecht ausgeführte Montagen übernehmen wir keine Haftung. Alle nicht näher beschriebenen Montagearbeiten und Drehmomente sind der Original BMW Reparaturanleitung zu entnehmen.

## Benötigtes Werkzeug:

Kreuzschlitzschraubendreher

Kombizange

Vielen Dank für Ihre Kauf und Ihre Entscheidung Ihrer R 1100 S etwas Gutes zu tun.

Die weißen, hinteren LED Blinker geben Ihrer BMW R 1100 S eine neue Optik.

Viel Vergnügen mit den neuen Blinkern und allzeit gute, unfallfreie Fahrt.

Helmut Wüstenhöfer

## Montage der weißen LED Blinker an der BMW R 1100 S hinten

Zuerst werden die originalen Blinkleuchten hinten samt Halter demontiert. Dazu ist nur die Kreuzschlitzschraube vor dem Blinker herauszudrehen und der komplette Blinker auszuhängen. Die Anschlußkabel werden auseinandergezogen.

Die LED Blinker werden an gleicher Stelle und gleicher Weise montiert. Die Kabel schwarz und braun, gelb und blau/rot oder blau/schwarz, werden, je nach Seite, zusammengesteckt (Abb. 1).



Abb. 1

Jetzt wird die Sitzbank abgenommen und die darunter liegenden Steckverbindungen freigelegt (Abb. 2).

Jeweils an die beiden blau/rot und blau/schwarzen und an das braune Kabel auf der zum Rahmenheck abgehenden Seite wird je einer der drei mitgelieferten Abzweig-Verbinder aufgeklippt. (ebenfalls Abb. 2).



Abb. 2

©2004 WÜDO am Flughafen

Der mitgelieferte Satz Widerstände wird am original Kabelhalter mittels Kabelbindern befestigt (Abb. 3).



Abb. 3

Die beiden blauen Stecker werden in die Abzweig-Verbinder der blauen Kabel und das braune Kabel in den Abzweig-Verbinder des braunen Kabels eingesteckt (Abb. 4).



Abb. 4

Mit einer Funktionsprobe ist die Montage abgeschlossen. Viel Spaß mit Ihren neuen Blinkern.