



Benötigtes Werkzeug:

Inbusschlüssel SW 5

2 x Ringschlüssel SW 10

Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihre Entscheidung Ihrer BMW etwas Gutes zu tun.

Mit diesen Fußschützern kommen Sie in den Genuss trockenerer und sauberer Füße. Seit Jahren bewährt, helfen sie den Boxerfahrern bei schlechtem Wetter gut über die Runden zu kommen. Denn nasse Füße sind ein Komfortverlust, der schnell zu Konzentrationsmängeln führen kann.

Viel Vergnügen an Ihren neuen Fußschützern und allzeit gute und unfallfreie Fahrt.

Wüstenhöfer

Helmut Wüstenhöfer

Montage der Fußschützer für die R 850/1100 GS

Die Fußschützer sind an den Original-Befestigungspunkten der BMW Zylinderschutz-Protektoren zu befestigen.

Sollten keine originalen BMW Zylinderschutz-Protektoren montiert sein, benötigen Sie zusätzlich Rollen, die den Höhenunterschied zwischen Zylinderkopf und Fußschützer ausgleichen. Diese Rollen liefern wir Ihnen bei Bedarf nach.

Vor der Montage der Fußschützer sind die entsprechenden Abdeckstopfen mit einem Schraubendreher auszuhebeln.

An diesen aus der Skizze ersichtlichen Stellen (1. Haltepunkt: unter dem Nockenwellendeckel, 2. Haltepunkt: unter dem Zylinderkopf) werden die Fußschützer zunächst locker montiert.

Nun werden die Fußschützer ausgerichtet und mit der Schraube unter dem Nockenwellendeckel beginnend von hinten nach vorne festgeschraubt.

