



Für Schäden durch nicht sach- und fachgerecht ausgeführte Montagen übernehmen wir keine Haftung

Benötigtes Werkzeug:

Bohrmaschine
Bohrer 4,5 mm, 6,5 mm
Nietzange
Lochzange
Kreuzschlitzschraubendreher
Ring-/Maulschlüssel SW 10

Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihre Entscheidung Ihre(m)r Sozi(us)a und Ihrer BMW K 1200 LT etwas Gutes zu tun.

Mit den GG Armlehnen erhält der Beifahrer nun den gewünschten zusätzlichen Komfort. Die Arme können, insbesondere auf längeren Strecken, bequem auf den Lehnen plaziert werden. Selbst lange Autobahnetappen werden so zum Genuß.

Viel Vergnügen an diesem neuen Komfort und allzeit gut, unfallfreie Fahrt.

Helmut Wüstenhöfer

Montage der GG Armlehnen

Zuerst werden die serienmäßigen Abdeckungen der Lautsprecher demontiert (Abb. 1).

Die Popp-Nietköpfe werden mit einem Bohrer mit 4,5 mm Durchmesser aufgebohrt und entfernt (Abb. 2).

Das originale Stützblech wird nun durch das GG Stützblech ausgetauscht (Abb. 3).

Anschließend werden das Scharnier, der Topcase Kofferdeckel und das GG Stützblech mit den mitgelieferten Popp-Nieten der Größe 4 x 12 mm befestigt (Abb. 4).

Hierbei ist jeweils eine Seite nach der anderen fertig zu bearbeiten.

Nun sind auf der linken und rechten Seite jeweils 3 Löcher mit einem Durchmesser von 6,5 mm zu bohren (Abb. 5).

Die GG Armlehnen werden nun mit den Inbusschrauben M 6 x 14 montiert (Abb. 6).

Nun ist auf der Innenseite des Topcase Kofferdeckels das GG Verstärkungsblech zu befestigen (Abb. 7). Hierzu werden die mitgelieferten 4 Flachkopfschrauben M 6 x 8, 2 Inbusschrauben M 6 x 16 und 2 Stopfmuttern M 6 verwendet.

Anschließend ist das Halteband des Topcase Kofferdeckels mit jeweils einer Popp-Niete und einer Unterlegscheibe auf 400 mm zu kürzen (Abb. 8 und 9).

Abschließend werden die Abdeckungen der Lautsprecher wieder montiert.