

## Silicon Ventildeckel Dichtungen

Made for

**WÜDO**

by

**REAL** <sup>T.M.</sup> <sub>USA</sub>  
GASKET CORP.

Einbau Hinweise:

Reinigen Sie die Dichtflächen von Ventildeckel und Zylinderkopf und entfernen Sie sämtliche Dichtungsrückstände von alten Dichtungen. Die Dichtflächen müssen bei der Montage trocken und fettfrei sein.

Anzugs Drehmomente der Schrauben:

6mm = 2,0 -2,5 Nm

8 mm = 4,5 - 5,0 Nm

Vor der Wiederverwendung der Dichtung diese mit einem Reinigungsmittel oder warmen Wasser und Seife reinigen. Dichtungen gut abtrocknen lassen.

BMW  
R 69/69S

11 12 04 28

## Silicon Ventildeckel Dichtungen

Made for

**WÜDO**

by

**REAL** <sup>T.M.</sup> <sub>USA</sub>  
GASKET CORP.

Einbau Hinweise:

Reinigen Sie die Dichtflächen von Ventildeckel und Zylinderkopf und entfernen Sie sämtliche Dichtungsrückstände von alten Dichtungen. Die Dichtflächen müssen bei der Montage trocken und fettfrei sein.

Anzugs Drehmomente der Schrauben:

6mm = 2,0 -2,5 Nm

8 mm = 4,5 - 5,0 Nm

Vor der Wiederverwendung der Dichtung diese mit einem Reinigungsmittel oder warmen Wasser und Seife reinigen. Dichtungen gut abtrocknen lassen.

BMW  
R 69/69S

11 12 04 28