



**Für Schäden durch nicht sach- und fachgerecht ausgeführte Montagen übernehmen wir keine Haftung**

## Benötigtes Werkzeug:

Inbusschlüssel SW 4, 5  
Ring-Maulschlüssel SW 10

Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihre Entscheidung Ihrer R 1100 S etwas Gutes zu tun.

Mit Ihrer neuen Gepäckpalette haben Sie nun auch die Möglichkeit die Softtasche der K 1200 RS zu nutzen. Sie erhöhen so auf elegante und trotzdem einfache Weise das Ladevolumen für leichtes Gepäck Ihres Sportboxers. Vor der Tour ist die Palette schnell montiert, danach ebenso schnell wieder demontiert, so daß im täglichen Gebrauch die zusätzlich nutzbare Gepäckablagemöglichkeit die sportliche Linienführung der S nicht stört.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit Ihrem neuen Ladevolumen und allzeit gute, unfallfreie Fahrt.

Helmut Wüstenhöfer



## Montage der Gepäckpalette an der R 1100 S

Zuerst wird die Trägerplatte der BMW Softtasche auf der WÜDO Gepäckpalette montiert. Hierzu werden beide Hälften mit den 7 Distanzhülsen und den beiliegenden Schrauben, Unterlegscheiben und selbstsichernden Mutter auf der Unterseite der Trägerplatte fixiert. Hierbei ist darauf zu achten, daß an der hinteren, in der Mitte befindlichen Schraube beide Hälften übereinander liegen (Abb. 1).



Abb. 1

## Montage bei installierten Kofferhaltern

Nachdem die Gepäckpalette derart vorbereitet ist, sind die hinteren Halteschrauben der BMW Kofferhalter zu entfernen.

In diese Bohrungen werden die 4 mitgelieferten Distanzhülsen eingesetzt (Abb. 2).



Abb. 2

Die Gepäckpalette wird nun aufgesetzt und mit den Inbusschrauben M 6 x 60 und ihren Wellscheiben fixiert (Abb. 3).



Abb. 3

Abschließend ist die BMW Softtasche gemäß der im Lieferumfang enthaltenen Gebrauchsanweisung auf der Gepäckpalette zu montieren.



installierte WÜDO Gepäckpalette

### **Montage ohne Kofferhalter**

Nach der Befestigung der BMW Trägerplatte auf der Gepäckpalette werden die beidseitig installierten Gurtösen demontiert.

In die so frei werdenden Bohrungen werden dann die längeren Distanzhülsen eingesetzt. Hierbei ist darauf zu achten, daß die dünneren Hülsen jeweils in Fahrtrichtung vorne und die dickeren Hülsen jeweils in Fahrtrichtung hinten eingesetzt werden.

Anschließend ist die Gepäckpalette aufzusetzen und mit den mitgelieferten Inbusschrauben M 6 x 60 zu fixieren.

Abschließend ist die BMW Softtasche gemäß der im Lieferumfang enthaltenen Gebrauchsanweisung auf der Gepäckpalette zu montieren.

### **Noch ein wichtiger Hinweis!!**

**Die Beladung der Gepäckpalette und der BMW Softtasche sollte aus Sicherheitsgründen das Gewicht von 1 - 1,5 Kg nicht übersteigen.**

**Die Softtasche und die Gepäckpalette sind für höhere Zusatzbelastungen nicht ausgelegt.**