



Für Schäden durch nicht sach- und fachgerecht ausgeführte Montagen übernehmen wir keine Haftung

## Benötigtes Werkzeug:

Bohrmaschine  
Bohrer 5,5 mm

Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihre Entscheidung Ihrer K 1200 LT etwas Gutes zu tun.

Mit den GG Chromleisten erhält, nach der GG Reling für das Topcase, nun auch der vordere Kotflügel die ideale Ergänzung zum BMW Chrompaket.

Viel Vergnügen an der neuen Optik Ihres Kotflügels und allzeit gute, unfallfreie Fahrt.

Helmut Wüstenhöfer

## Montage der GG Chromleisten an der BMW K 1200 LT

Die mitgelieferte Folie wird auf beiden Seiten auf den vorderen Kotflügel an der gewünschten Position aufgeklebt (Abb 1).



Abb. 1

Mit dem 5,5 mm Bohrer werden nun die sechs Befestigungslöcher gebohrt, in denen anschließend die Chromleisten mit den mitgelieferten Schrauben M 4 x 8 mm befestigt werden (Abb. 2).



Abb. 2