



Für Schäden durch nicht sach- und fachgerecht ausgeführte Montagen übernehmen wir keine Haftung.

## Benötigtes Werkzeug:

Inbusschlüssel/Nuß 8 mm  
Drehmomentschlüssel

Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihre Entscheidung Ihrem 4 V Boxer etwas Gutes zu tun.

Viel Vergnügen an Ihrem, jetzt sauber bleibenden Boxer und allzeit gute, unfallfreie Fahrt.

Helmut Wüstenhöfer

## WICHTIG!

Die hintere Radabdeckung bitte nur von einer Fachwerkstatt montieren lassen, da die Schrauben des Bremssattels ausgetauscht werden müssen.

Das Anzugsdrehmoment für die beiden mitgelieferten Bremssattelschrauben beträgt 45 Nm.

Bei der R 1100 S muss der serienmäßige Spritzschutz am hinteren Federbein entfernt werden. Seine Funktion wird von dem Innenkotflügel übernommen.



Für Schäden durch nicht sach- und fachgerecht ausgeführte Montagen übernehmen wir keine Haftung.

## Benötigtes Werkzeug:

Inbusschlüssel/Nuß 8 mm  
Drehmomentschlüssel

Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihre Entscheidung Ihrem 4 V Boxer etwas Gutes zu tun.

Viel Vergnügen an Ihrem, jetzt sauber bleibenden Boxer und allzeit gute, unfallfreie Fahrt.

Helmut Wüstenhöfer

## WICHTIG!

Die hintere Radabdeckung bitte nur von einer Fachwerkstatt montieren lassen, da die Schrauben des Bremssattels ausgetauscht werden müssen.

Das Anzugsdrehmoment für die beiden mitgelieferten Bremssattelschrauben beträgt 45 Nm.

Bei der R 1100 S muss der serienmäßige Spritzschutz am hinteren Federbein entfernt werden. Seine Funktion wird von dem Innenkotflügel übernommen.