



Für Schäden durch nicht sach- und fachgerecht ausgeführte Montagen übernehmen wir keine Haftung

Benötigtes Werkzeug:

Inbusschlüssel 4
Schraubendreher

Stückliste:

- 1 Rasthalter links
- 1 Distanzstück links
- 1 Rasthalter rechts
- 3 Bolzen
- 3 Sicherungsclips
- 3 Inbusmadenschrauben M 8 x 10 A2
- 2 Verschlusskappen

Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihre Entscheidung Ihrer(m) Sozia(us) etwas Gutes zu tun.

Mit der Soziusrastentieferlegung fällt der Beifahrer-Kniewinkel deutlich entspannt aus, so daß längere Touren nun noch mehr Freude bereiten.

Viel Vergnügen mit Ihrer neuen Soziusrastentieferlegung und allzeit gute, unfallfreie Fahrt.

Helmut Wüstenhöfer

Montage der Soziusrastentieferlegung

Zuerst wird die linke originale Soziusraste demon- tiert.

An ihrer Position wird nun das Distanzstück mit dem mitgelieferten Bolzen eingesetzt (Abb. 1).



Abb. 1

Anschließend wird die Inbuschraube auf der Innenseite angezogen, so daß das Distanzstück fest in der Rastenaufnahme fixiert ist (Abb. 2).



Abb. 2

Jetzt wird der linke Rastentieferlegung in das Distanzstück eingesetzt und mit dem Bolzen von oben fixiert (Abb. 3).



Abb. 3

Anschließend wird auch dieser Rasthalter mit der Inbusschraube fest fixiert (Abb. 4).



Abb. 4

Jetzt wird die originale Sozusrasten in den Rasthalter eingesetzt und mit dem originalen Bolzen fixiert (Abb. 5). Der Bolzen wird anschließend mit der mitgelieferten schwarzen Abdeckkappe verschlossen.



Abb. 5



montierte Sozusrastentieferlegung linke Seite

Auf der rechten Seite wird anschließend analog verfahren. Die Fotos können ab Abb. 3 hierzu herangezogen werden.