



Für Schäden durch nicht sach- und fachgerecht ausgeführte Montagen übernehmen wir keine Haftung

## Benötigtes Werkzeug:

Torx-Schlüssel T 40

Lieferumfang:

2 Rastenplatten

4 Torx Linsenschrauben M 8 x 20

Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihre Entscheidung Ihrer(em) Sozia(us) etwas Gutes zu tun.

Die Sozuirastentieferlegung ermöglicht einen wesentlich entspannteren Kniewinkel, so dass längere Touren nicht länger zur Tortur werden.

Viel Vergnügen mit dem neuen Sitzkomfort und allzeit gute, unfallfreie Fahrt.

Helmut Wüstenhöfer

## Montage der Sozuirastentieferlegung an der R 850/1200 C

Zuerst wird die Sozuiraste auf der rechten Seite demontiert (Abb. 1).



Abb. 1

Anstelle des originalen Rastenträgers wird nun die Rastenplatte rechts am Rahmenausleger mit den mitgelieferten Torx Schrauben montiert (Abb. 2).



Abb. 2

An der Rastenplatte wird nun der originale Rastenträger mit den originalen Torxschrauben wieder befestigt (Abb. 3).



Abb. 3

Auf der linken Seite wird anschließend analog vorgegangen.



montierte Rastentieferlegung, hier rechte Seite