



Für Schäden durch nicht sach- und fachgerecht ausgeführte Montagen übernehmen wir keine Haftung

Benötigtes Werkzeug:

Schraubendreher

Metallsäge

Feile

Bohrmaschine

Bohrer 6,5 mm

Loctite Schraubensicherung

Montage des Umbausatzes Schalthebelrolle

Zuerst wird der Schalthebel abgebaut und das angeschweißte Rohr abgesägt. Die Auflagefläche wird anschließend mit einer Feile oder Ähnlichem glatt gefeilt.

Anschließend wird eine Bohrung mit 6,5 mm Durchmesser gesetzt und die VA - Achse mit Loctite Schraubensicherung angeschraubt.

Die drehbare Nylonrolle wird nun von außen angeschraubt.

Bei dieser Gelegenheit läßt sich der Schalthebel noch bis zu 12 mm kürzen, was Fahrern mit sehr großen Füßen sicher zu schätzen wissen.

Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihre Entscheidung Ihrer 2 V GS etwas Gutes zu tun.

Mit dem Umbau des Schalthebels von einer Betätigung mittels eines starren Gummis auf eine drehbare Rolle läßt sich der Schalthebel wesentlich exakter führen. Als Materialien verwenden wir ausschließlich VA-Edelstahl und Nylon.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit Ihrem neuen Schalthebel und allzeit gute, unfallfreie Fahrt.

Helmut Wüstenhöfer